



शौचालय निर्माण में निम्न बातों का ध्यान रखें

1. शौचालय के कमरे की लंबाई-चौड़ाई 4 फीट x 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए।
2. कमरे के दरवाजे के उपर हवा के लिए कुछ खाली जगह होनी चाहिए।
3. ग्रामीण पैन का ही इस्तेमाल किया जाए। शहरी पैन हमारे ग्रामीण शौचालयों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उसमें ढलान कम होने के कारण मल के बहाव के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः गाँव में उपलब्ध नहीं है।
4. कमरे के पिछले दीवार से ग्रामीण पैन की दूरी कम-से-कम 10" होनी चाहिए, अन्यथा उठते समय पिछले दीवार से ठोकर लग सकता है।
5. ग्रामीण पैन के बगल में पायदान थोड़े तिरछे (15 डिग्री) होने चाहिए।
6. एसबेस्टस शीट 22 गेज होनी चाहिए, न कि 28 या अधिक गेज की।
7. पेयजल (चापाकल या कुआँ) से **Leach Pit** (लीच पिट) की दूरी कम-से-कम 33 फीट हो। यदि दूरी 10 मीटर (33 फीट) से कम हो, तो **Leach Pit** (लीच पिट) के सभी तरफ एक फीट की गोलाई में सोन बालू का पैकिंग किया जाए।
8. **Leach Pit** (लीच पिट) की निचली सतह से जल स्तर (**Permanent Water level**) से कम-से-कम 6.5 फीट होना चाहिए। यदि दूरी कम है तो निचली सतह पर 3" इंच मोटाई का डी. पी. सी. डालकर ढलाई की जाए।
9. **Leach Pit** (लीच पिट) की गहराई 1 मीटर (3 फीट 3") से अधिक नहीं एवं गोलाई की एक छोर से दूसरी छोर की दूरी (व्यास) 1 मीटर (3 फीट 3") से अधिक न हो।
10. **Leach Pit** (लीच पिट) की जालीदार जुड़ाई में 2 ईट के बीच 0.5" (आधा इंच) से अधिक जगह न हो।
11. **Leach Pit** (लीच पिट) के जमीन के ठीक नीचे 3 रन्दा जुड़ाई होनी चाहिए – यह अनिवार्य है कि यह जुड़ाई जालीदार नहीं हो ताकि कीचड़ की कोई समस्या न हो।
12. **Leach Pit** (लीच पिट) के उपर 2 रन्दा जुड़ाई अनिवार्य है – ताकि बरसाती पानी अंदर न घुस सके।
13. पी0 वी0 सी0 पाईप (4" इंच) को ग्रामीण पैन की पी-ट्रेप से **Leach Pit** (लीच पिट) तक जोड़ें – इसकी ढलान 1:10 अनिवार्य है।
14. **Leach Pit** (लीच पिट) के ढक्कन में छड़/सरिया 6" इंच की दूरी पर बंधी होनी चाहिए।